

Благодарим за покупку пеноотделительной колонки Red Starfish. Пожалуйста прочтите данную инструкцию перед использованием изделия.



RS-X6

Технические характеристики.

Модель	Объем аквариума	Модель насоса	Мощность насоса	Производительность по воздуху	Размер, мм	Рабочая глубина погружения
RS-X6	500–1000	HP-2500	DC24В, 25Вт	900 л/ч	230*210*530	180–220мм

Инструкция по эксплуатации

Обслуживание.

Чашку пеносорбника необходимо чистить по крайней мере раз в неделю или чаще - в зависимости от концентрации растворенных в воде органических загрязнений. Производительность пеноотделительной колонки при грязной чашке пеносорбника будет существенно ниже. Колбу пеноотделительной колонки необходимо разбирать и чистить не реже одного раза в 6 месяцев, насос, включая трубку Вентури, ротор и ось, необходимо чистить не реже одного раза в 4 месяца.

Правила безопасности.

Не включайте насос пеноотделительной колонки без воды - это может привести к его поломке. Не допускайте попадания влаги на блок питания, контроллер и электрическую вилку насоса. Не используйте для чистки пеноотделительной колонки средства содержащие спирты или аммиак.

Гарантия.

Гарантия на пеноотделительные колонки Red Starfish начинает действовать с даты покупки на срок два года для тело пеноотделительной колонки и один год на насос. Гарантия не распространяется на случаи поломки вызванные нарушением правил эксплуатации.


ФИО Покупателя _____

Телефон и Email _____

Модель и серийный номер _____

Дата приобретения _____

Место приобретения _____



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств. Более подробная информация размещена на нашем сайте: <http://www.reeftc.com/>

